

お客様各位

2020年4月16日

株式会社アサカ

【新型コロナウイルス対策】弊社製品の消毒時の注意事項について

平素より弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、このたび新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によって影響を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。

弊社製品をご使用頂いておりますお客様へ、新型コロナウイルス対策として設備機器の消毒をされる際にご注意いただきたいことをお知らせいたします。

ご注意事項

1. 消毒剤は下記をご使用下さい。

- ① 消毒用エタノール、または 70v/v%イソプロパノール
- ② 次亜塩素酸ナトリウム溶液（濃度 0.1v/v%以下に希釈したもの）

2. 消毒方法について

- ① 消毒剤はウエス等を用い、拭き取りの消毒をお願いします。

噴射スプレーを用いての消毒は、スプレー圧力により通気口、ファン等の隙間から、機器内部に消毒剤が入り込み機器の動作に影響する恐れがあります。

- ② 出来るだけ短時間で拭く事、強く擦らない事をお願いいたします。

同一箇所を長時間拭いたり、強く擦ると樹脂部や塗装部は白化・クラック・色ムラを生じる可能性があります。

特に液晶パネルやスイッチ類は破損する可能性もありますのでご注意ください。

- ③ 次亜塩素酸ナトリウム溶液をご使用された場合は、合わせて金属部分は腐食する可能性があるため、水拭きをしてください。

- ④ 消毒液のお取り扱い、ご使用される消毒液の注意事項をご参照の上、安全性に十分ご配慮して頂きますようお願いいたします。

その他、ご不明な点は下記にお問合せをお願いします。

お問合せ先: 本社・日野工場 サポートセンター

TEL: (042) 583-1224

FAX: (042) 583-1477

E-Mail: support@asaca.co.jp